# Manual W040 Water level sensor

### 1. Anslut till larmet med hjälp av appen i din mobil

Se till att ha den senaste vesionen av appen nerladdad. För att kunna ansluta För att kunna ansluta ett tillbehör till larmet måste larmet vara inkopplat till en spänningskälla. Börja med att klippa av buntbandet som sitter runt flottörpinnen. Innan parning måste flottören vara i sitt yttersta läge i minst 10 sekunder vilket även gäller vid nytt parningsförsök.

3 🗢 15:01	• 🔳	anil. 3 'e' 15:05		anti 3 🗢 15:05	
ntra Tillbehör	3	Status Inställningar	+	Contigure Anslut nytt ti	llbehör
	>	RemoteCtrl W010 - 0	>	IR sensor W020	
Historik		Water W040 - 0	>	RemoteCtrl W010	
töld/Inbrottslarm Av		Temp W050 - 1	>	Magn-Ext W030	
örflyttning	Ej utlöst	Anslutna tillbehör		Water W040	
shetese	Einstänt	Hämta anslutna tillbehör		Sens Mat W08	
abotage ktiverad	Ej utiost			Voltage W070	
				Temp W050	
illbehörsinställningar	>			Vibration W100	
Christian Dar Kart 10	TELeby	Christel Backs-Obstact	Tilbable	Ur kert 12 Basis - Ur kert 12	Tilbah
Baba (Dr bort 1) Staba (Dr bort 1)	Tilboble	Column 10 Refer (Volumn 10)	Titaahir ( 7:29 gar		Tillouhi
Baden Use best 3	TRadit TRadit	Constant of the last of	Tittehir	Uniter 13 Balan Vol kort 3	Titlauhi Titlauhi
Rater 13 Bales (Briter 13 YachtSafe Mitt Iarm	1 (2) Table	Constant of the second	7:29 gar	Vaj tilbehör RemoteCtri W010	
TachtSafe	123 Taskr	Constant of the second se	gar	Valj tilbehör RemoteCtri W010 IR sensor W020	
trant 2 Back Word 3 → # # € trans VachtSafe Mitt larm CPS Position	Палк Тралк	Control Contro	gar	Vaji silibehir RemoteCtri W010 IR sensor W020 Magn-Ext W030	
A Control of the second	12 - 729	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	TTabatar     T29     Gar     Gar	Vaj ulibehar RemoteCtri W010 IR sensor W020 Magn-Ext W030 Water W040	
VachtSafe Mitt larm OPS Position Hy Lamptol Hy Lamptol	□□□□□	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	TTBuble	Vaji slibehdr RemoteCtri W010 II sensor W020 Magn-Ext W030 Water W040 Sens Mat W08	

#### 2. Montering

Vattennivågivaren löser ut larm när flottören är närmast sensorn. Notera att flottören behöver vara stabil i ett läge i 10 sekunder innan den skickar larm. Montera vattennivågivaren med flottören nedåt enligt bilden. Givaren är helt ingjuten vilket gör att den tål att vara under vattenytan. Det finns skruvhål i fästet för montering med skruv. Givaren kan också monteras med hjälp av kardborre, tejp eller lim. Signalen från givaren till larmet går igenom de flesta typer av väggar. Testa dock ändå signal innan montering.





#### iPhone

1. Klicka på *Tillbehör* längst ner till höger på startsidan för att komma till tillbehörssidan. Välj sedan *Tillbehörsinställningar.* 

2. Klicka sedan på plustecknet längst upp till höger för att komma vidare.

3. Klicka på tillbehöret i listan du vill ansluta. Välj sedan Anslut och följ instruktionerna.

Gå till statussidan för tillbehören när anslutningen är klar för att aktivera tillbehörets givare. Nu är installationen klar.

#### Android

1 Klicka på Androidtelefonens menyknapp för att få upp alternativrutan. Välj sedan *Tillbehörsinställningar*.

2 Klicka sedan på *Välj tillbehör* under *Anslut nytt tillbehör*.

**3** Klicka på det tillbehöret i listan du vill ansluta. Välj sedan **Anslut** och följ instruktionerna.

Gå till statussidan för tillbehören när anslutningen är klar för att aktivera tillbehörets givare. Nu är installationen klar.

## Teknisk specifikation

Mått:	80 x 40 x 20 mm
Batterilivslängd:	upp till 8 år
Batterikapacitet:	1000 mAh
Räckvidd (fri sikt):	ca 100 m
Temperaturområde:	-30 till 70 °C
Kapsling:	IP68
<b>Χ</b> CE	

