

YachtSafe GPS-alarm

gör din egen installation på 5-10 minuter

G31 & G32



Installation av larmenheten

Öppna lådan för larmenheten och påsen för installationskitet

1. Öppna Säkringshållaren och tryck in säkringen ända in – stäng därefter igen säkringshållaren tills du hör ett klick.
2. Skala av plasten, cirka 1 cm, i ändarna på säkringshållarens kablar samt enhetens svarta och röda kablar.
3. Tag enhetens röda kabel in i ena änden av connectorn och i andra änden av connectorn trycker du in säkringshållarens ena kabel. Nyp till med kabeltången i mitten av connectorn och känn försiktigt efter att kablarna sitter fast.
4. På samma sätt – nyp fast ringstiften på dels säkringshållarens andra kabel samt på enhetens svarta kabel och känn försiktigt efter att kablarna sitter fast.
5. Ta de båda ringstiften och skruva fast i ditt batteri (12V/24V): röd kabel med säkring på pluspolen och Svart kabel på minuspolen.

Du behöver:

En tång, för att skala av plast från kablar samt nypa fast kabelskor

Installationskit:

1st. Säkring 3A

1 st. Säkringshållare Svart

2 st. Ringstift 6,4mm

2 st. Connectors (1st extra)

Bilagor eller justeringar till denna Manual återfinns på yachtsafe.se under fliken Manualer.

